

## Einbauanleitung

Art.-Nr.:  
item#

## installation instruction

1355

Mercedes Atego / Axor ab 2004



Verkleidung lösen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen  
Rechtes Blech umbiegen  
Vorderes Blech umbiegen



Insert console as illustrated, bend rear metal plate  
Bend right metal plate  
Bend front metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10. März 2014

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **1355** **Mercedes Atego / Axor ab 2004**



Avancez légèrement la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante  
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière  
Tordez la droite tôle  
Tordez la tôle avant



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera  
Tuerza la chapa derecha  
Tuerza la chapa delantera



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10. März 2014

## instrukcja montazu    installatie instructie

Art. **1355**    **Mercedes Atego / Axor ab 2004**

Raamwerk langzaam naar voren halen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen  
Rechter plaat ombuigen  
Voorste metalen plaat ombuigen



Wsadzić konsolę jak na zdjęciu i zagiąć tylną blachkę  
Prawa blachkę zagnij  
Przednią blachkę zagiąć



Bekleding met het console terug monteren



Oslonę z konsolą ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10. März 2014