

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:014015  
item#

### Renault Premium ab 96



Konsole wie abgebildet einschieben

Beiliegende Schraube in den hinteren Teil der Konsole drehen



Insert console as illustrated

Mount enclosed screw into rear part of console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art:014015

**Renault Premium ab 96**



Inserez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans la partie arrière de la console



Meta la consola como mostrado

Fije el tornillo adjunto en la parte trasera de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24.06.2005

## installatie instructie instrukcja montażu

art:014015

## Renault Premium ab 96



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Bijgevoegde schroeven in het achterste gedeelte van de console draaien



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Zalaczona srube do tylnej czesci konsoli wkrecic

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

phonebase GmbH

Postfach 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de  
Postfach 16 fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

