

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **082120**
item#

Renault Mégane / Scénic



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Remove cover of center console

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **082120**

Renault Mégane / Scénic



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004