

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **082230**  
item#

## Renault Twingo



Aschenbecher ausbauen

Zwei Originalschrauben lösen



Remove ashtray

Loosen two original screws



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Blech anlegen

Verkleidung wieder einsetzen



Apply metal plate

Reinstall covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **082230**

## Renault Twingo



Démontez le cendrier

Desserrez deux vis originales



Desmonte el cenicero

Destornille dos tornillos originales



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Appuiez la tôle

Posez de nouveau la couverture



Coloque la chapa

Reinstale el revestimiento



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004