

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **083890**

**Toyota Camry** ab 2007 (USA)



Handschuhfach öffnen  
Originalschrauben lösen



Open glove box  
Unscrew original screws



Verkleidung vorziehen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen  
Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate  
To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

15.11.2006

## instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **083890**

**Toyota Camry** ab 2007 (USA)



Ouvrez la boîte à gants

Desserrez les vis originales



Abra la guantera

Suelte los tornillos originales



Avancez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **083890**

**Toyota Camry** ab 2007 (USA)



Dashboordkastje openen

Originele schroeven losdraaien



Otworzyć schowek

Poluzować oryginalne śruby



Binnenwerk naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerkę do przodu zdemonstrować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



Meegelerde schroef door de metalen plaat draaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Załączona śruba przez blachę wkręcić

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

15.11.2006