

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **087160**

Citroen C2 / C3 / Pluriel



Radio demontieren

Originalschraube lösen



Remove radio

Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **087160**

Citroen C2 / C3 / Pluriel



Démontez l'autoradio

Desserez la vis originale



Desmante la radio

Suelte el tornillo original



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **087160**

Citroen C2 / C3 / Pluriel



Radio demonteren

Originele schroef losdraaien



Zdemontować radio

Poluzować oryginalną śrubę



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005