

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

087190

Citroen C6 ab 05/2006



Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Verkleidung aushebeln



Remove covering



Konsole wie abgebildet positionieren
Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console as illustrated
Fix console with enclosed screw



Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde
der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Mount enclosed screw through depression of console
and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

01.06.2006

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **087190** **Citroen C6** ab 05/2006



Tirez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Tirez la couverture



Suelte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré
Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola como mostrado
Fije la consola con el tornillo adjunto



Vissez la vis jointe à travers le renforcement
préformé de la console et la tôle de serrage
universelle.



Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la
consola y por la chapa universal de sujeción



installatie instructie instrukcja montażu

Art. **087190** **Citroen C6** ab 05/2006



Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Bekleding uitnemen



Wywazyc tapicerke



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Z załączoną śrubką dokręcić konsolę



Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en unieklem draaien



W wyrobione wgłębienie w uchwycie i podłożona uniwersalna blaszka należy wkręcić załączoną śrubę.

