

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

088070

Volvo 850 ab 96 mit Fahrerairbag



Konsole wie abgebildet einschieben

Beiliegende Schraube in den hinteren Teil der Konsole drehen



Insert console as illustrated

Mount enclosed screw into rear part of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **088070**

Volvo 850 ab 96 mit Fahrerairbag



Inserez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans la partie arrière de la console



Meta la consola como mostrado

Fije el tornillo adjunto en la parte trasera de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **088070**

Volvo 850 ab 96 mit Fahrerairbag



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Bijgevoegde schroeven in het achterste gedeelte van de console draaien



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Zalaczona srube do tylnej czesci konsoli wkrecic

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

