

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **090600**
item#

Rover Streetwise



Originalschrauben lösen

Verkleidung um Tacho lösen



Unscrew original screws

Loosen covering around speedometer



Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove ventilation frame



Konsole wie abgebildet einschieben

Bleche umbiegen



Insert console as illustrated

Bend metal plates



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **090600**

Rover Streetwise



Desserrez les vis originales

Desserrez la couverture autour le compteur



Suelte los tornillos originales

Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro



Tirez la grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación



Inserez la console comme illustré

Tirez les tôles



Meta la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004