

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **091570**

MB Smart ForFour



Originalschraube an der unteren Seite der Verkleidung lösen



Loosen original screw at lower side of cover



Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren




Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated



Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.06.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091570**

MB Smart ForFour



Desserrez la vis originale au côté inférieur de la couverture



Suelte el tornillo original en el lado inferior del revestimiento



Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré



Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.06.2004