

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

091710

MB S-Klasse (W221) ab 09/2005



Lüftungsgitterrahmen aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Dahinterliegende Originalschraube lösen



Release ventilation space frame
Please use only plastic tools!
Loosen original screw behind



Verkleidung des Armaturenbrettes lösen
Dahinterliegende Originalschraube lösen



Loosen cover of dashboard
Loosen original screw behind



Verkleidung leicht vorziehen
Konsole wie abgebildet positionieren, Originalschraube durch das Blech



Pull cover slightly forward
Position console as illustrated, reinstall original screw through metal plate



Linkes Blech umbiegen
Verkleidungen wieder einsetzen
Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Bend left metal plate
Reinstall covers
Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

03.11.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **091710** **MB S-Klasse (W221)** ab 09/2005



Tirez le cadre de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Desserrez la vis originale située derrière



Suelte la reja de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!
Suelte el tornillo original detrás



Desserrez la couverture du tableau de bord
Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el revestimiento del tablero de instrumentos
Suelte el tornillo original detrás



Avancez légèrement la couverture
Positionnez la console comme illustré, vissez de nouveau la vis originale à



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Posicione la consola como mostrado, reinstale el tornillo original por la chapa



Tordez la gauche tôle
Inserez les couvertures de nouveau
Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Tuerza la chapa izquierda
Reinstale los revestimientos
Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie instrukcja montażu

Art. **091710** **MB S-Klasse (W221)** ab 09/2005



Raamwerk ventilatierooster loshalen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Achterliggende originele schroeven losmaken



Podwazyc ramki wentylacji
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Raamwerk losmaken van onstrumtenpaneel
Achterliggende originele schroeven losmaken



Oslone deski rozdzielczej poluzowac
Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Raamwerk langzaam naar voren halen
Console zoals afgebeeld positioneren, originele schroeven door de plaat



Odsun tapicerke
Konsole jak na obrazku umiejscowic, oryginalne sruby prez blaszke ponownie



Linker plaat ombuigen
Bekleding terugplaatsen
In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Lewa blaszke zagnij
Obudowe ponownie wlozyc
W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

