

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**300705**

## VOLVO FM - FH-Reihe



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren

Unteres Blech umbiegen



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated

Bend lower metal plate

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **300705**

**VOLVO FM - FH-Reihe**



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle inférieure



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa inferior

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **300705**

**VOLVO FM - FH-Reihe**



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen plaat ombuigen



Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.

Dolna blaszke zagiac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005