

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092440**

BMW Mini ab 11/06



Verkleidung lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche einschieben



Position console as illustrated

Insert metal plates



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

21.12.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **092440**

BMW Mini ab 11/06



Avancez légèrement la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Insérez les pattes métalliques



Posicione la consola como mostrado

Meta las chapas en la rendija



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle

Remontez les éléments de construction



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie instrukcja montażu

art: **092440**

BMW Mini ab 11/06



Raamwerk langzaam naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uniklem insteken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba

Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

21.12.2006