

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092520 BMW X1 2009



Konsole auf die Verkleidung setzen



Put console onto covering



Kleine Klemme auf das längliche Blech schieben; Zusammengeschobene
Zusammengeschobene Bleche unter die Verkleidung schieben
Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem
Uniklemmblech eindrehen



Put small clamp onto elongated metal plate; Insert metal plates - on top of
Insert metal plates on top of each other under cover
Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping
plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **092520**

BMW X1 2009



Posez la console sur la couverture



Coloque la consola encima del revestimiento



Poussez le petit serre-fis sur la tôle allongée; Poussez les tôles rapprochées
Poussez les tôles rapprochées sous la couverture
Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la pinza pequena encima de la chapa alargada; Empuje las chapas una
Empuje las chapas una encima de la otra bajo del revestimiento
Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **092520 BMW X1 2009**



Console op de bekleding zetten



Konsole na tapicerke wloz



De kleine klem op de langwerpige plaat schuiven; De bij elkaar geschoven
De bij elkaar geschoven platen onder de bekleding schuiven
Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en
uniklem draaien



Mala kleme na podluznej blaszce wsuwaj; jednocześnie blaszki pod tapicerke
Razem wsuwane blaszki pod tapicerke wlozyc
W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy
wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010