

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094210**
item#

Opel Omega B



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Position console as illustrated

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 094210

Opel Omega B



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004