

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094350**  
item#

## Opel Vectra C



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben




Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.01.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **094350**

### Opel Vectra C



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.01.2004