

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094400**
item#

Opel Agila



- Verkleidung vorziehen
- Linkes Blech einschieben
- Rechtes Blech umbiegen
- Verkleidung wieder einsetzen



- Pull cover forward
- Insert left metal plate
- Bend right metal plate
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 094400

Opel Agila



Avancez la couverture

Inserez la gauche tôle

Tordez la droite tôle

Posez de nouveau la couverture



Tire el revestimiento hacia delante

Introduzca la chapa izquierda

Tuerza la chapa derecha

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004