

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094430**
item#

Opel Zafira B ab 07/05



Lüftungsregelung vorziehen

Radio vorziehen



Pull ventilation control forward

Pull radio forward



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren, das obere Blech dabei hinter die Verkleidung des Radios schieben




Reinstall cover with console while pushing upper metal plate behind cover of radio



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **094430**

Opel Zafira B ab 07/05



Avancez le regulateur d'aération

Avancez l'autoradio



Tire el mando de la ventilación hacia delante

Tire la radio hacia delante



Installez de nouveau la couverture avec la console, en même temps poussez la tôle supérieure derrière la couverture de l'auto-radio




Reinstale el revestimiento con la consola, al mismo tiempo empuje la chapa superior detrás del revestimiento de la radio



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **094430**

Opel Zafira B ab 07/05



Ventilatieregelaar naar voren trekken

Radio naar voren trekken



Regulator wentylacji wyciągnąć

Wyciągnąć radio



Raamwerk met console weer monteren en bovenste metalen plaat achter het raamwerk van de auto schuiven




Tapicerke z konsola ponownie zmontuj, przy tym gorna blaszke za osłone radia wsun



Meegelverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkrecic



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005