

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **094460**
item#

Opel Speedster



Verkleidung vorziehen

Originalschraube lösen

Unteres Blech der Konsole einhaken

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen

Verkleidung wieder einsetzen



Pull cover forward

Unscrew original screw

Hook in lower metal plate of console

Reinstall original screw through metal plate

Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **094460**

Opel Speedster



Avancez la couverture

Desserez la vis originale

Accrochez la tôle inférieure de la console

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Posez de nouveau la couverture



Tire el revestimiento hacia delante

Suelte el tornillo original

Enganche la chapa inferior de la consola

Reinstale el tornillo original por la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004