

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **095660**

### Ford Focus C-Max



Verkleidung des Mitteltunnels demontieren und die dahinterliegende Originalschraube lösen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove cover of center console and loosen original screw behind  
Please use only plastic tools!



Halterung der Lüftungsregler vorziehen, das linke Blech hinter die Halterung schieben  
Originalschraube wieder befestigen



Pull holder of ventilation controllers forward, insert left metal plate behind holder  
Reinstall original screw



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: 095660

## Ford Focus C-Max



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule et desserrez la vis originale située derrière  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntele el revestimiento de la consola central y suelte el tornillo original detrás  
Use sólo herramientas de plástico!



Avancez le support des régulateurs d'aération, poussez la gauche tôle derrière le support  
Fixez de nouveau la vis originale



Tire el soporte de los reguladores de ventilación hacia adelante, introduzca la chapa izquierda detrás del soporte  
Reinstale el tornillo original



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 095660

Ford Focus C-Max



Daarbij ook de originele schroef losdraaien

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke srodkowego tunelu zdemontuj o odkrec z tylu lezace sruby

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Klem van de ventilatie naar voren halen en de linker metalen plaat achter de klem plaatsen.

Originele schroef weer bevestigen



Zamocowanie regulatorow wentylacji wyciagnac i lewa blaszke wsunac za zamocowanie

Orginalna srube ponownie przykrecic



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005