

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **096340**
item#

VW Passat



Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln

Oberes Blech einschieben

Unteres Blech umbiegen

Verkleidung wieder einsetzen



Remove frame of center console from the outside

Insert upper metal plate

Bend lower metal plate

Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.04.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **096340**

VW Passat



Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Inserez la tôle supérieur

Tordez la tôle inférieure

Posez de nouveau la couverture



Desmonte de fuera el marco de la consola central

Introduzca la chapa superior

Tuerza la chapa inferior

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.04.2004