

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

099260

Jeep Cherokee



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Linkes Blech einschieben



Insert left metal plate



Beiliegende Schraube durch das rechte Blech eindrehen

Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Mount enclosed screw through right metal plate

Reinstall ventilation frame



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 099260

Jeep Cherokee



Tirez la grille de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la gauche tôle



Introduzca la chapa izquierda



Vissez la vis jointe à travers la droite tôle

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Fije el tornillo adjunto por la chapa derecha

Reinstale la carcasa de ventilación



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **099260**

Jeep Cherokee



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Linker plaat er tussen schuiven



Wsunac lewa blaszke



Bijgevoegde schroeven door de rechte plaat draaien

Luchtroosterhuis weer monteren



Zalaczona srube przez prawa blaszke wkrec

Ponownie osadzić ramkę wylotów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005