

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**099830**

**Chrysler Aspen** ab 2007 (MO) (USA)



Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Mitteltunnel aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen center console  
Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet positionieren  
Bleche umbiegen  
Alle Bauteile wieder montieren



Position console as illustrated  
Bend metal plates  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

15.11.2006

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **099830** **Chrysler Aspen** ab 2007 (MO) (USA)



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Démontez le tunnel central du véhicule  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la consola central  
Use sólo herramientas de plástico!



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Positionnez la console comme illustré  
Tirez les tôles  
Remontez les éléments de construction



Posicione la consola como mostrado  
Tuerza las chapas  
Remonte todos partes de construcción



## installatie instructie instrukcja montażu

Art. **099830** **Chrysler Aspen** ab 2007 (MO) (USA)



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Middentunnel uitnemen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tunel srodkowy  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Metalen plaat ombuigen  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.  
Blaszki zagiac  
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

