

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1035

Citroën C4 Picasso ab 2013



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Links und rechts im Schacht jeweils eine Schraube lösen



Loosen screws on the right and left side of shaft



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Radio demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Radio demontieren
Please use only plastic tools!

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1035

Citroën C4 Picasso ab 2013



Untere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Lift lower cover
Please use only plastic tools!



Beiliegende Schraube ins linke Blech eindrehen



Install enclosed screw into left metal plate



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **1035** **Citroën C4 Picasso ab 2013**



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez les vis à gauche et à droite dans le puits



A la izquierda y a la derecha en el pozo destornille cada vez un tornillo



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Démontez l'autoradio
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante la radio
Use sólo herramientas de plástico!

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **1035** **Citroën C4 Picasso ab 2013**



Soulevez la couverture inférieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Levante el revestimiento inferior
Use sólo herramientas de plástico!



Vissez la vis jointe dans la gauche tôle



Instale el tornillo adjunto en la chapa izquierda



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1035** **Citroën C4 Picasso ab 2013**



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Links en rechts in de schacht een schroef losdraaien



Jednocześnie z lewej i z prawej strony poluzowywać śruby wokół wylotów



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twée originele schroeven losmaken



Poluzować dwie oryginalne śruby



Radio demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac radio
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1035** **Citroën C4 Picasso ab 2013**



Onderste bekleding optille
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Dolna tapicerke podniesc
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bijgevoegde schroef in de linker plaat draaien



Zalaczona srube w lewa blaszke wkrecic



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014