


## Mini Clubman 2015



Blende demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering  
Please use only plastic tools!



Unteres Blech einhaken  
Oberes Blech umbiegen



Hook in lower metal plate  
Bend upper metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console




## Mini Clubman 2015



Demontér l'écran  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntele el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle inférieure  
Tordez la tôle de dessus



Enganche la chapa inferior  
Tuerza la chapa arriba



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola




## Mini Clubman 2015



Afdekschild demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłone  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Onderste metalen lip inhaken  
Bovenste plaat ombuigen



Zaczepić dolną blaszkę  
Górną blaszkę zagiąć



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsola ponownie zamontować

