

Art.-Nr.: **28445x**  
item#

## Navi Mazda CX-5 ab 04/2012



Lautsprecherabdeckung lösen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Loosen speaker cover  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Install enclosed screw into rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 28445x

## Navi Mazda CX-5 ab 04/2012



Enlevez la couverture d'haut-parleur  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Suelte el revestimiento del altavoz  
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Art. **28445x**

## Navi Mazda CX-5 ab 04/2012



Luidsprekerpaneel losmaken  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Pokrywe glosnika zdemontowac  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

