


## Mini Countryman 2017-



Verkleidung lösen und anheben  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen and lift cover  
Please use only plastic tools!



Handschuhfach öffnen  
Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben  
Verkleidung wieder einsetzen



Open glove box  
Position console as illustrated, insert metal plate at the same time  
Reinstall covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

## Mini Countryman 2017-



Desserrez et soulevez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte y levante revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Ouvrez la boîte à gants  
Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle  
Posez de nouveau la couverture



Abra la guantera  
Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa  
Reinstale el revestimiento



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones




## Mini Countryman 2017-



Bekleding losmaken en optillen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Tapicerke poluzuj i podnies  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Dashboordkastje openen  
Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven  
Bekleding weer vastmaken



Otworzyć schowek  
Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć  
Obudowę ponownie włożyć



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones