

Art.-Nr.: **29062x**
item#

Navi Range Rover Evoque ab 09/2011



Lautsprecherabdeckung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen speaker cover
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen




Install enclosed screw through metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 29062x

Navi Range Rover Evoque ab 09/2011



Enlevez la couverture d'haut-parleur
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento del altavoz
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle




Instale el tornillo adjunto por la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Art. **29062x**

Navi Range Rover Evoque ab 09/2011



Luidsprekerpaneel losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Pokrywe glosnika zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Meegelferde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkrecic



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

