

Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Ablagefach lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen storage compartment
Please use only plastic tools!



Konsole einhaken



Hook into console




Rechtes Blech hinter das Handschuhfach schieben
Ablagefach wieder montieren
Originalschrauben wieder eindrehen



Insert right metal plate behind glove box
Reinstall storage compartment
Turn in original screw again

Änderungen vorbehalten Subject to change



Desserrez la vis originale



Suelte el tornillo original



Desserrez le casier
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el compartimiento de archivo
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la console



Enganche la consola.




Poussez la tôle derrière la boîte à gants
Montez de nouveau le casier
Retournez le boulon original



Empuje la chapa derecha detrás de la guantera
Reinstale el compartimiento de archivo
Regire el tornillo original

Nous nous reservons la possibilité de modification Saivo posibles modificaciones



Originele schroef losdraaien




Poluzowac oryginalna srube



Aflegvak losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszonke zdemontowac
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole inhaken / aanbrengen



Zaczepic konsole



Empuje la chapa derecha detrás de la guantera
Reinstale el compartimiento de archivo
Regire el tornillo original



Prawa blaszke za schowek wsunac
Kieszen ponownie zamontuj
Oryginalne sruby ponownie wkręcic

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones