




Lüftungsgehäuse aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren  
Vorderes Blech einschieben



Position console as illustrated  
Insert front metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Lüftungsgehäuse wieder einsetzen




Reinstall ventilation frame



Tirez la grille de buse d'aération  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante la carcasa de ventilación  
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré  
Insérez la tôle avant




Posicione la consola como mostrado  
Introduzca la chapa delantera



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Reinstale la carcasa de ventilación






Luchtroosterhuis uitnemen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Voorste plaat inschuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.  
Przednia blaszke wsunac



Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiac



Reinstale la carcasa de ventilación



Ponownie osadzic ramke wylotów powietrza