

Mini Clubman 2015



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Konsole positionieren
Konsole einhaken



Position console
Hook into console



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate




Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten Subject to change

Mini Clubman 2015



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmóntele el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console
Accrochez la console



Posicione la consola
Enganche la consola.



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera




Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Mini Clubman 2015



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontować osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Console positioneren
Konsole inhaken / aanbrengen



Konsole umiejscowić
Zaczepić konsole



Achterste plaat ombuigen



Tyłna blaszka zagiąć



Reinstale el revestimiento junto con la consola



Oslone z konsola ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones